

Фіксатор швидкого відкриття/закриття

Не застосовуйте надмірну силу!

З заводу всі фіксатори відрегульовані

Положення "Закрито" - для фіксації секції

Положення "Відкрито" для складання/розкладання

В разі необхідності регулювання скористайтеся цією інструкцією



Закрите
положення

КРОК 1: ПЕРЕВІРКА

Фіксатор регулюємо по тому, як він тримає секцію. Якщо секція не тримається, то не застосовуйте силу та перейдіть до регулювання.



Болт

Відкрите
положення

КРОК 2: РЕГУЛЮВАННЯ

- Переведіть фіксатор в положення "відкрито".
- Зробіть 1/4 оберта ручки фіксатора за годинниковою стрілкою.
- Переведіть фіксатор у положення "закрито"
- Руками перевірьте фіксацію секції (потягніть секцію верх/вниз) чи не рухається вона.



КРОК 3: ФІКСУЄМО СЕКЦІЮ

Якщо секція рухається, то повторюємо **крок 2**, доки секція щільно зафіксується.

БУДЬ ОБЕРЕЖНИМ! Коли ви відкриваєте ручку фіксатора швидкого звільнення, секції щогли можуть впасти вниз і представляти небезпеку.

Завжди тримайте секції щогли однією рукою, щоб запобігти неконтрольованому складанню щогли, і використовуйте фіксатор швидкого звільнення іншою рукою. Рекомендовано використовувати рукавички!

Слідкуйте щоб фіксатор не був випадково вдарений під час використання щогли, що призвело б до його відкриття.